IFU_TE_TOASTER_INOX_NC00021043_Mise en page 1 21/12/10 09:01 Page1

Tefal

INOX



www.tefal.com

1. FIRST USE



2. TOASTING



3. HIGH-LIFT



4. STOP/EJECT



5. REHEAT



6. DEFROST



7. BUN WARMER *



* Depending on model

8. CLEANING



9. DO NOT



Réf. NC00021043 • 12/2010 • Subject to modifications
ESPACE GRAPHIQUE